

# Ficha técnica



## BERGERBOND M1P

### Descripción

Adhesivo para parqué SPU premium a base de polímeros terminados en silano, resistente al cizallamiento conforme a la norma ISO 17178. No contiene disolventes, agua ni componentes de alto punto de ebullición y no tiene interacciones de efecto emoliente con los sistemas de sellado de Berger-Seidle. BERGERBOND M1P está recomendado para pegar parqué en mosaico, parqué laminar, lamparquet, parqué de listones o tablonos de madera maciza (d < 22 mm, L < 2200 mm), tarimas macizas (formatos más grandes), parqué de dos capas, parqué de tres capas, pavimentos de madera RE/WE, parqué macizo (10 mm) y la mayoría de maderas exóticas. BERGERBOND M1P **NO CONTIENE DISOLVENTES, NO CONTIENE AGUA Y ES ADECUADO PARA RUEDAS DE SILLAS.** BERGERBOND M1P permite un pegado sin contracción, rápido y seguro.

### Certificados/homologaciones



Giscode:	RS10
Emicode:	EC1
Licencia general de construcción en Alemania (AbZ):	Z-155.10-415
ATFA:	cumple con
NWFA:	cumple con
MFMA:	cumple con
Breem:	cumple con

### Datos técnicos

Proporción de mezcla:	no aplica
Tiempo de aplicación:	30-40 min
Tiempo después del cual se puede pisar:	4-6 h
Tiempo después del cual se puede seguir tratando el suelo:	24 h
Tiempo hasta el endurecimiento final:	48 h
Tiempo de ventilación:	ninguno
Apto para suelo radiante:	sí

Toda la información se basa en un clima estándar (23 °C y 50 % de humedad relativa).

¡Si los valores son diferentes, se deberán adaptar los tiempos!

### Instrucciones especiales

No utilice BERGERBOND M1P por debajo de +15 °C o por encima de un 65 % de humedad relativa. Durante los meses más fríos del año, es aconsejable templar el adhesivo y el parqué de manera uniforme antes del tratamiento.

Los restos de adhesivo de BERGERBOND M1P se pueden eliminar fácilmente.

La formación de suero es una propiedad específica del producto que no influye en su calidad.

### Modo de uso

BERGERBOND M1P se puede aplicar uniformemente con una llana dentada adecuada (BERGERTOOL B3, B7, B11, B15). No realice una aplicación previa sobre más de 1 m<sup>2</sup>.

Inserte el parqué inmediatamente y presione firmemente hacia abajo.

Es importante asegurarse de que la parte inferior de la madera esté completamente humedecida.

Mantenga las juntas de dilatación fuera de los componentes.

### Cantidad de uso

Dependiendo de la llana dentada, el tipo de parqué y el sustrato:  
700-1100 g/m<sup>2</sup>

### Sustrato

El sustrato debe estar limpio (sin suciedad) y seco (permanentemente), ser firme y nivelado, y no presentar grietas. Se deben cumplir los requisitos de la norma DIN 18356 «Trabajos en parqué».

BERGERBOND M1P se puede combinar con BERGERBOND PRIMER P, BERGERBOND PRIMER D y BERGERBOND PRIMER E. Para suelos de anhidrita, recomendamos BERGERBOND PRIMER P y BERGERBOND PRIMER E.

Si existe riesgo de que la humedad ascienda, compruebe si se han cumplido las normativas pertinentes para el sellado contra la humedad.

En el caso de los suelos radiantes, se debe probar la imprimación. Asegúrese de que la imprimación esté lo suficientemente seca.

BERGERBOND M1P se puede utilizar sin imprimación en sustratos absorbentes y no absorbentes (p. ej., pavimento de cemento, de anhidrita o de baldosas de anhidrita).

### Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco, seco y protegido de las heladas, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 18 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

### Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parqués, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las normas DIN 18356 «Trabajos de parqué y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación Federal de Parqué y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y

**Kommentiert [AJJM1]:** Es sollte gemäß der neuen Version entfernt werden (da oben bereits darauf hingewiesen wurde).

## BERGERBOND M1P

cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

### Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de adhesivos
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)
- Instrucciones de instalación del fabricante del parquet y normas aplicables

\* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.