

## BERGERBOND P2S

### Descripción

BERGERBOND P2S es un adhesivo bicomponente a base de materias primas de poliuretano de alta calidad, que se recomienda para el pegado resistente al cizallamiento de parqueté en mosaico, parqueté laminar, lamparquet, parqueté de listones o tablones de madera maciza ( $d < 22$  mm,  $L < 2200$  mm), tarimas macizas (formatos más grandes), parqueté macizo (10 mm) y la mayoría de maderas exóticas. En principio, el producto también se puede utilizar para pegar parqueté de dos capas, parqueté de tres capas y pavimentos de madera RE, aunque es preferible usar BERGERBOND M1P. Además, BERGERBOND P2S es especialmente adecuado para unir tipos de madera sensibles al agua, como haya, arce o fresno, debido a sus propiedades «sin hinchamiento ni deformación». BERGERBOND P2S no contiene disolventes, no contiene agua y es adecuado para ruedas de sillas. Este producto tiene una vida útil especialmente larga tras la apertura.

### Certificados/homologaciones



Giscode:	RU1
Emicode:	EC1
Licencia general de construcción en	
Alemania (AbZ):	Z-155.20-49
ATFA:	cumple con
NWFA:	cumple con
MFMA:	cumple con
Breeam:	cumple con

### Datos técnicos

Proporción de mezcla:	8:1 en peso
Tiempo de aplicación:	50-60 min
Tiempo después del cual se puede pisar:	4-6 h
Tiempo después del cual se puede seguir tratando el suelo:	12 h
Tiempo hasta el endurecimiento final:	48 h
Tiempo de ventilación:	ninguno
Apto para suelo radiante:	sí

Toda la información se basa en un clima estándar (23 °C y 50 % de humedad relativa). ¡Si los valores son diferentes, se deberán adaptar los tiempos!

### Instrucciones especiales

**No utilice** BERGERBOND P2S por debajo de +15 °C o por encima de un 65 % de humedad relativa. Durante los meses más fríos del año, es aconsejable templar el adhesivo y el parqueté de manera uniforme antes del tratamiento.

### Modo de uso

Mezcle bien los componentes A y B de forma homogénea durante al menos 3 minutos con un agitador adecuado. El proceso de mezcla se completa cuando se ha creado un tono uniforme.

A continuación, BERGERBOND P2S se puede aplicar uniformemente con una llana dentada adecuada (BERGERTOOL B3, B7, B11, B15). No realice una aplicación previa sobre más de 1 m<sup>2</sup>. Inserte el parqueté inmediatamente y presione firmemente hacia abajo. Al hacerlo, asegúrese de que la parte inferior de la madera se humedezca por completo. Mantenga las juntas de dilatación fuera de los componentes.

### Cantidad de uso

Dependiendo de la llana dentada, el tipo de parqueté y el sustrato:  
800-1300 g/m<sup>2</sup>

### Sustrato

El sustrato debe estar limpio (sin suciedad) y seco (¡permanentemente!), ser firme y nivelado, y no presentar grietas. Deben cumplirse los requisitos de la norma DIN 18356 «Trabajos en parqueté» y de la norma DIN 18367 «Trabajos de pavimentación de madera».

BERGERBOND P2S se puede combinar con BERGERBOND PRIMER P y BERGERBOND PRIMER E o BERGERBOND PRIMER D (p. ej., para unir el polvo en una proporción de mezcla de al menos 1:3 con agua).

Si existe riesgo de que la humedad ascienda, compruebe si se han cumplido las normativas pertinentes para el sellado contra la humedad.

En el caso de suelo radiante y sustratos muy absorbentes, como pavimentos de anhídrita o magnesita, se debe comprobar una imprimación. Asegúrese de que la imprimación esté lo suficientemente seca.

### Almacenamiento/transporte

Se debe transportar y almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas; en el recipiente original sin abrir, el adhesivo se puede conservar durante 12 meses y el endurecedor también durante 12 meses.

### Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parquetés, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las norma DIN 18356 «Trabajos de parqueté y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación Federal de Parqueté y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto,

## BERGERBOND P2S

compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

### Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de adhesivos
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)
- Instrucciones de instalación del fabricante del parqué y normas aplicables

\* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.