

AQUASEAL® GREENSTAR

Beskrivning

AQUASEAL® GREENSTAR är en 2-komponents vatten- och polyuretanbaserad lack i premiumklass med utmärkt slitstyrka som kan användas i de flesta fall. Produkten är helt märkningsfri och har, inklusive härdaren, inga farosymboler och avger heller inga CO₂-gaser under härdningprocessen. Den har också en extremt lång brukstid på minst 18 timmar. På grund av sina speciella egenskaper och sin elasticitet är den även godkänd för kork och uppnår toppbetyg i kemiska tester. AQUASEAL® GREENSTAR är provad i enlighet med DIN 51130 och uppfyller kraven för halkskydd i klass R9, R10 och R11.

Certifikat/godkännanden



FIBA:	matt/ultramatt
BvB:	listad
ATFA:	uppfyllt
NWFA:	uppfyllt
MFMA:	uppfyllt
Breem:	uppfyllt

Glansgrader (uppmätt vid 60 °)*

ultramatt	(<10)
matt	(10-20)
halvmatt	(30-40)
glänsande	(>80)

Särskilda anvisningar

För att minska risken för sidlimning kan AquaSeal® ExoBloc, AquaSeal® FlexPrimer eller Classic BaseOil användas som grundlack. Tekniskt sätt går det också att använda SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER.

Användning

AQUASEAL® GreenStar blandas 10:1 med AquaSeal®GreenStar-Härter i kombibehållaren strax före användning eller rörs till i BERGERTOOL MixBOX. Blandas väl omedelbart efter att härdaren tillsatts. Låt blandningen vila i 10 minuter innan den appliceras så får du bästa resultat. Produkten kan användas färdigblandad i **18 timmar** (brukstid).

Rekommenderad applicering: 1 strykning med AQUASEAL® EXOBLOC, SEDAN 2 strykningar med AQUASEAL® GREENSTAR. Detta är det mest optimala tillvägagångssättet, speciellt i kritiska fall. Det fungerar också med roller/pensel i 3 lager eller med något av ovan nämnda alternativ som grundning. Obs! Problematiska träslag som bok, lönn och ask ska inte spacklas, bara lackeras med roller.

Tips

Till skillnad från konventionella, lösningsmedelsbaserade lacker bör du arbeta med AquaSeal® GreenStar i generösa lager. Materialet ska inte rullas på för tunt.

Torktid

I de flesta fall kan lacken slipas efter 2-3 timmar (23 °C/50 % rel. Luftfuktighet) samtidigt som man kan gå försiktigt på den.

Tryckt i 10/2023 - sida 1 av 2

Dålig ventilation, lägre temperatur, annan luftfuktighet eller tjockare lacklager gör att du måste räkna med betydligt längre torktid. Lacken har genomhärdat under standardförhållanden efter 48 timmar, lägg inte ut mattor förrän efter 7 dagar.

Åtgång

Beroende på underlag och arbetsätt

1 spackellager i mellanspackling:
cirka 30 ml/m² eller cirka 35 m²/l

1 strykning med roller eller pensel
cirka 100 ml/m² eller cirka 10m²/l

Förvaring/transport

Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i öppnad originalbehållare: hållbar i minst 18 månader. Öppnad burk med härdare ska tillslutas lufttätt efter användning.

Fabrikslackad parkett (UV)

AQUASEAL® GREENSTAR uppvisar god vidhäftning på många typer av fabrikslackad parkett, men på grund av det stora antalet produkter på marknaden kan inga generella uttalanden göras. Som regel bör separata vidhäftningstester utföras för varje fabrikat. I preliminära tester har det visat sig vara praktiskt att grundrengöra golvet noggrant med Brilliance Cleaner L94 Wachsentferner före lackeringen för att sedan skölja av det med rent vatten och slipa det försiktigt när det har torkat med slipnät 120 korn tills det är matt. Läs även vår tekniska specialinformation nr 5.

Allmän information

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Arbetet ska utföras i enlighet med rådande hantverksbestämmelser samt enligt aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i det land där produkten ska användas. Kunden ska erhålla information om hur produkten ska rengöras och skötas. All användning som inte är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin garantiskylldighet. Detta ansvar vilar då helt och hållit på den som bearbetar produkten. Detta ansvar vilar då helt och hållit på den som använder produkten. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av fackexpertis. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av fackman. Innan produkten används skall instruktionerna på produktens produktblad beaktas.

Korsreferens

Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i detta datablad:

- Allmän information om användning av ytbehandlingsprodukter
- Rengöring och skötsel av lackerade/oljade golv
- TSI nr: 024 Användning av blanka vattenburna lacksystem
- Märkning och säkerhetsanvisningar

AQUASEAL® GREENSTAR

(Säkerhetsdatablad)

* Glansgraden hänger ihop med appliceringsmetoden, underlaget och rummets klimat.

** Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av den tekniska publikationen den senaste versionen av det tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker anpassas alltid om det finns nytryckning.