

BRILLIANCE EVERCLEAR

Descripción

BRILLIANCE EVERCLEAR es un producto de cuidado antideslizante a base de agua para parqué sellado y otros suelos de madera, corcho sellado (poro cerrado), PVC y linóleo. BRILLIANCE EVERCLEAR brillante reduce la carga electrostática de los suelos de parqué sellados y cumple la autorización de suelos deportivos según DIN V 18032-2 y DIN EN 14904. Además, también ofrecemos Brilliance Everclear mate.

Una película de sellado cerrada es un requisito previo para el uso de BRILLIANCE EVERCLEAR. Si el suelo está dañado, existe el riesgo de que la madera adquiera un tono grisáceo debido a la penetración de agua.

Certificados/homologaciones



Giscode:	GE10
DIN V 18032-2:	Autorización de suelos deportivos en Alemania BRILLIANCE EVERCLEAR
DIN EN 14904:	Autorización de suelos deportivos en Alemania BRILLIANCE EVERCLEAR
Minergie-ECO:	cumple con
ATFA:	cumple con
NWFA:	cumple con
MFMA:	cumple con

Instrucciones especiales

Por lo general, un suelo sellado solo puede tratarse con BRILLIANCE EVERCLEAR después de 8-10 días. Cuanto más se cuide el suelo sellado en los primeros días, más durará el sellador. A más tardar antes del primer uso intensivo del suelo, se deben realizar los cuidados de acuerdo con el punto «Cuidado inicial y cuidado completo». Cada sellado está sujeto a un desgaste natural según el uso. Por ello, el cuidado regular es obligatorio. Si la superficie se ha dañado por el uso, se debe lijar completamente y volver a sellar. Los cuidados oportunos ayudan a mantener el valor del suelo. Se debe evitar la formación de charcos y la permanencia prolongada del paño o almohadilla empapado en el suelo para evitar posibles manchas.

BRILLIANCE EVERCLEAR no se debe utilizar en suelos impregnados, ya que existe riesgo de que adquieran un tono grisáceo debido a la penetración de agua. En estos casos, utilice BRILLIANCE AQUASATINPOLISH, ACEITE DE CUIDADO BRILLIANCE o BRILLIANCE FITPOLISH. Siempre se requiere una limpieza a fondo al cambiar el sistema de cuidado.

Modo de uso

Agite bien el material antes de usarlo. Hay 2 métodos para aplicar BRILLIANCE EVERCLEAR:

Cuidado inicial y cuidado completo

BRILLIANCE EVERCLEAR se aplica en estado puro y uniformemente en los suelos sellados la primera vez después del sellado o después de cada limpieza a fondo. La cantidad de uso correcta es de 30-40 ml/m² (puro).

Para la aplicación se pueden utilizar trapos sin pelusa, mopas de pelo o nuestra MOPA DE PELO BERGERTOOL sin pelusa.

Cuidado de mantenimiento

Para cuidados intermedios, añada BRILLIANCE EVERCLEAR al agua (0,2-0,3 l a 8-10 l de agua de fregado) y pase un paño o una mopa bien escurridos.

Secado:

Secado rápido, se puede cargar por completo inmediatamente después del secado.

Limpieza a fondo

BRILLIANCE EVERCLEAR se estratifica fácilmente. Por lo tanto, dependiendo de la frecuencia y la intensidad del cuidado, es necesaria una eliminación completa de la película de cuidado mediante una limpieza a fondo manual o mecánica con el eliminador de cera BRILLIANCE CLEANER L94. Por lo general, se requiere una limpieza a fondo cuando ha empeorado el aspecto del suelo o muestra suciedad gruesa y rebelde que ya no se puede eliminar con la limpieza de mantenimiento normal.

Observaciones importantes

No moje demasiado el suelo durante la limpieza de mantenimiento o la limpieza a fondo; de lo contrario, podrían producirse daños por hinchamiento de la madera.

Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco, seco y protegido de las heladas, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 24 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

Parqué prefabricado sellado en fábrica

Cuando se usa como un producto de cuidado completo en parqué prefabricado y laminado, se debe comprobar la adherencia para cada caso concreto. Es posible que se requiera también una protección de bordes previa con BRILLIANCE FILLANDFINISH. Observe las recomendaciones del fabricante del parqué prefabricado.

Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante.

Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados

BRILLIANCE EVERCLEAR

- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en

todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.