

BRILLIANCE EVERCLEAR

Description

BRILLIANCE EVERCLEAR est un produit d'entretien à base d'eau, antidérapant destiné aux parquets vitrifiés, revêtements de sol en bois, liège vitrifié (à pores fermés), PVC et linoléum. BRILLIANCE EVERCLEAR brillant correspond à l'homologation des sols pour activités sportives selon les normes DIN V 18032-2 et DIN EN 14904. Brilliance Everclear mat figure également au catalogue.

Un film vitrifié fermé est la condition à l'utilisation de BRILLIANCE EVERCLEAR. Si ce film est endommagé, le bois risque de devenir grisâtre en raison de l'infiltration d'eau.

Certificats / Approbations



Giscode:	GE10
DIN V 18032-2 :	Approprié aux sols dans les halles de sport BRILLIANCE EVERCLEAR
DIN EN 14904 :	Approprié aux sols dans les halles de sport BRILLIANCE EVERCLEAR
ATFA:	remplit
NWFA:	remplit
MFMA:	remplit

Recommandations particulières

Un sol vitrifié n'a généralement le droit d'être traité avec BRILLIANCE EVERCLEAR qu'au bout de 8 à 10 jours. Plus un sol vitrifié est ménagé pendant les premiers jours, plus la vitrification dure longtemps. Un entretien selon le point « Premier entretien et entretien intégral » doit être effectué au plus tard avant la première sollicitation plus forte du sol. Toute vitrification est soumise à une usure naturelle selon la sollicitation. C'est pourquoi un entretien régulier est nécessaire. Lorsque la surface du bois présente un endommagement dû à l'usure, le sol doit alors être complètement poncé et vitrifié. L'entretien du sol effectué à temps contribue à préserver la valeur du parquet. La formation de flaques d'eau ou la présence prolongée d'un chiffon ou de pads imprégnés de produit sur le sol doit être évitée pour exclure la formation éventuelle de taches.

BRILLIANCE EVERCLEAR ne doit pas être utilisé sur des sols imprégnés car ils risquent de devenir grisâtres sous l'influence de l'infiltration d'eau. Dans ces cas, nous conseillons nos produits BRILLIANCE AQUASATINPOLISH, BRILLIANCE PFLEGEÖL ou BRILLIANCE FITPOLISH. Un nettoyage de base est toujours nécessaire avant de changer de système d'entretien.

Utilisation

Bien mélanger le produit avant de l'utiliser. BRILLIANCE EVERCLEAR s'applique selon 2 méthodes :

Premier entretien et entretien intégral

BRILLIANCE EVERCLEAR est appliqué non dilué et de façon régulière sur les sols pour la première fois après la vitrification ou après chaque nettoyage de base. La quantité correcte s'élève à 30-40 ml/m² (à l'état pur).

Pour l'application, vous pouvez utiliser des chiffons non pelucheux, des feutres de fourrure ou le BergerTool Wischwiesel non pelucheux.

Entretien

Pour l'entretien intermédiaire, verser d'BRILLIANCE EVERCLEAR dans l'eau (0,2-0,3 l pour un seau d'eau de 8-10 l) et nettoyer le sol avec un chiffon bien essoré ou un balai à franges.

Nettoyage de base

BRILLIANCE EVERCLEAR forme un léger film. Selon la fréquence et l'intensité de l'entretien, le film d'entretien doit être complètement éliminé par un nettoyage de base manuel ou mécanique avec le dissolvant de cire BRILLIANCE CLEANER L94. Le nettoyage de base s'impose généralement lorsque le sol n'est plus aussi beau et s'il présente de fortes traces de salissures qui ne peuvent plus être éliminées dans le cadre d'un nettoyage d'entretien normal.

Consigne importante

Qu'il s'agisse d'un nettoyage d'entretien ou d'un nettoyage de base, le sol ne doit pas être trop mouillé sous risque qu'il soit endommagé par gonflement du bois.

Séchage :

Séchage rapide, peut être mis en charge immédiatement après le séchage.

Stockage / transport

Transporté et stocké à l'abri du gel, au frais et au sec dans son récipient d'origine non ouvert, le produit se conserve au moins 24 mois.

Parquet fini vitrifié en usine

Si l'utilisation se fait pour l'entretien intégral d'un parquet fini ou d'un revêtement de sol stratifié, l'accrochage doit être contrôlé de temps à autres. Un traitement des chants peut être nécessaire auparavant avec le produit Brilliance FILLANDFINISH. Les recommandations des fabricants de parquets finis doivent être respectées.

Note générale

Veillez lire attentivement les instructions avant de traiter ce produit. Toute utilisation non conforme à la portée de la demande de Berger-Seidle est considérée comme non conforme. L'utilisation non conforme et le non-respect des instructions de ce manuel relèvent en grande partie de la responsabilité du sous-traitant et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Avant d'utiliser le produit, les conditions générales d'utilisation doivent être vérifiées correctement et de manière professionnelle.

Référence croisée

Les rubriques suivantes de notre collection de fiches techniques font également partie de la présente fiche technique :

- Consignes générales d'utilisation des produits de vitrification pour parquets
- Nettoyage et entretien des sols vitrifiés / huilés
- Marquage et consignes de sécurité (fiche technique de sécurité)

BRILLIANCE EVERCLEAR

* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.