

BRILLIANCE AQUASATINPOLISH

Descrição

BRILLIANCE AQUASATINPOLISH é um agente de cera-óleo incolor de base aquosa semissintética para parquet e piso em madeira oleado e encerado. Este produto com cera tem um efeito de tratamento extraordinariamente elevado e pode, se necessário, ser polido depois da aplicação.

Certificados/Homologações



Giscode:	GE10
Minergie ECO:	cumprido
ATFA:	cumprido
NWFA:	cumprido
MFMA:	cumprido

Indicações especiais

No caso de tipos de madeira nervosas e muito absorventes, o chão não pode ser inundado com BRILLIANCE AQUASATINPOLISH. Aplicar uniformemente e de forma poupada. Senão existe o perigo de danos na zona da junta. Devia evitar a formação de poças ou o armazenamento mais prolongado do pano embebido no chão de madeira, para evitar eventuais manchas. Em áreas já tratadas com BRILLIANCE FITPOLISH ou SUPERWAX, deve proceder, antes de usar BRILLIANCE AQUASATINPOLISH, a uma limpeza base com BRILLIANCE CLEANER L91 / diluente KH.

Aplicação

Agitar bem antes de usar. Limpar bem a superfície a tratar antes do tratamento. Limpar sobretudo o parquet e os pavimentos de madeira com mopa, escova, aspirador ou também com um pano ligeiramente humedecido com água mas bem espremido. Riscas dos tacões e manchas são pontualmente removidos com BRILLIANCE CLEANER L91 e um pano suave. Não usar palha de aço ou outros meios polidores abrasivos.

Primeiro tratamento e tratamento completo

Para o tratamento completo aplica-se finamente e de forma uniforme BRILLIANCE AQUASATINPOLISH com a mopa BERGERTOOL ou um pano de algodão suave. Se houver perturbações óticas, como uma humedificação imperfeita, estas áreas podem ser compensadas com uma esponja branca depois de secar o agente de tratamento.

Tratamento de manutenção

Para uma limpeza corrente e tratamento simultâneo, adicione 0,2-0,3 l de BRILLIANCE AQUASATINPOLISH em 8-10 l de água e limpe o chão com um pano húmido e bem escorrido ou uma gaze.

Limpeza base

Remover suavemente a sujidade ligeira, como riscos de calçado, manchas de gordura e tinta, com o removedor de cera BRILLIANCE CLEANER-L94 usando um pano suave sobre a superfície suja. No caso de superfícies maiores, o Cleaner pode ser pulverizado e pode usar-se a almofada branca para limpar por baixo da polidora monodisco. Depois deve lavar-se com água limpa para remover a película protetora agarrada.

Importante indicação

Tanto no tratamento como na limpeza base, não inunde o chão, senão podem surgir danos por inchaço de madeira. As superfícies limpas são depois lavadas com água limpa.

Consumo

Dependendo da base e do modo de trabalho, aplicar ca. 30-40 ml/m² pura

Secagem:

Secagem rápida, totalmente carregável imediatamente após a secagem.

Armazenamento / Transporte

Transportar e guardar protegido do gelo, em local frio e seco, na embalagem original intacta, validade mínima de 24 meses.

Indicação geral

Leia com atenção as instruções de utilização, antes de processar este produto. Qualquer utilização que não corresponde à área de aplicação definida por Berger-Seidle será considerada indevida. A utilização incorreta e a inobservância das indicações nestas instruções é da responsabilidade do utilizador e exclui qualquer responsabilidade e dever de garantia por parte do fabricante. Antes de usar o produto, deve verificar as condições de utilização.

Referência

As seguintes rubricas da nossa coleção de fichas técnicas fazem parte desta ficha técnica:

- Indicações gerais sobre a utilização de produtos de selagem de parquet
- Limpeza e tratamento do piso selado/oleado
- Identificação e indicações de segurança (ficha técnica de segurança)

* Se o conteúdo da ficha de dados técnica diferir de outros materiais impressos, como p. ex., etiquetas, considera-se válida a ficha de dados técnica na Homepage, na sua versão mais recente. Os materiais impressos são sempre adaptados na reimpressão.