

BRILLIANCE MEDICALSURFACE DISINFECTANT

Kuvaus

BRILLIANCE MEDICALSURFACE DISINFECTANT on käyttövalmis nestemäinen pintadesifiointiaine ammattimaiseen ja yksityiseen käyttöön. Sen liuotinmuloointi on erinomainen, täysin ilman vastaavia vaarakuvia, kuitenkin erittäin tehokas ja sopii natriumhypokloriitti-vesiliuoksena pienille ja isoille pinnoille, kuten lattioille, pöytiin, huonekaluihin, aurinkotuoleihin tai oviin. Sitä käytetään hygieeniseen puhdistukseen ja desinfiointiin bakteereita, sieniä ja viruksia vastaan, ja on siten **bakterisidinen, levurosidinen ja virusidinen** ja sopii sairaaloihin, lääkärin vastaanotoille, rakennusten puhdistukseen, hoitotöihin tai muille yritysille ja ammattikäyttäjille suojaamaan työntekijöiden ja vierailijoiden terveyttä. Sitä voi käyttää myös vaihdellen puhdistus- ja hoitoaineiden kanssa myös parkettilattioilla.

BRILLIANCE MEDICALSURFACE DISINFECTANTIN alkoholittoman koostumuksen vaikutuksesta syntyy lisäksi kaksi muuta etua alkoholipohjaisiin tuotteisiin verrattuna:

1. **Palovaaraa** alkoholien laajamittaisesta käytöstä ei ole tässä yhteydessä ollenkaan.
2. **Alkoholin aiheuttamaa pinnan vahingoittumista** ei esiinny.

Made in Germany.

Sertifikaatit / hyväksynnät



ATFA: täytetty
NWFA: täytetty
MFMA: täytetty

BauA Reg.nro: N-96370 – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Liittovaltion työturvallisuus- ja työterveyslaitos)

VAH-sertifiointi – ennalta ehkäisevä pintadesinfiointi sairaalassa ja vastaanotolla

Dermatest-sertifikaatti – dermatologiset testit ihmisessä (epikutaanitestit)

EN 16615 – Berger-Seidlen lasta vastaa EN 16615 -standardin nelikenttätestiä.

Jättekoodi: 140603

Vie sisältö/säiliö teolliseen polttolaitokseen

Erityisohjeita

Desinfiointiainetta on käytettävä varovasti. Lue etiketti, käyttöturvallisuustiedote ja tekninen tiedote aina ennen käyttöä. Ei saa joutua lasten käsiin. Tuote sopii erityisesti isoille pinnolle. Tuoleille, pöydille, tiskeille, kahvoille, kaiteille tai fitness-laitteille, joiden käyttäjät vaihtuvat usein ja nopeasti, suosittelemme tuotetta BRILLIANCE MEDICALCLEANER.

Tarvittaessa on tehtävä materiaalin kestävyys testi näkymättömässä paikassa.

Vaikuttavan aineen pitoisuus:

< 0,25 % nestemäinen natriumhypokloriitti-vesiliuos (aktiiviyne: aktiivikloori, vapautettu hypokloorihaposta, CAS 7790-92-3)

Vaikutus:

Brilliance Medical Surface vaikuttaa sertifioidusti viruksia, bakteereita, hiivasieniä vastaan.

Virukset, bakteerit ja sienet inaktivoidaan tai tapetaan 99,999-prosenttisesti.

Vaikutusaika:

Vähintään: 5 minuuttia riittävä määrä, jotta käsitelty pinta pysyy kosteana 5 minuutin ajan, 5 minuutin jälkeen voidaan pyyhkiä kuivalla, puhtaalla liinalla.

Käyttöalat:

Tuote levitetään pinnoille ohentamattomana (50 ml/m² ei tulisi ylittyä). Käyttö ei saa tapahtua likaisilla, kuivilla pinnoilla, jotta se vaikuttaa viruksia, bakteereita ja sieniä vastaan. Likainen pinta on puhdistettava ennen desinfiointia. Vähimmäiskontaktiaika on 5 minuuttia, sienien kohdalla annetaan vaikuttaa 15 minuuttia, minkä jälkeen pyyhkitään puhtaalla liinalla. Varmista materiaalin kestävyys.

Parketeilla ja puulattioilla käytettäessä on tässä mainitun vaikutusajan ohella varmistettava nihkeä käyttö turpoamisen tai vesivahingon välttämiseksi. Lattia on pyyhittävä 5 minuutin jälkeen puhtaalla liinalla. Yksittäisten käyttökertojen väliset ajat eivät saisi olla liian lähellä toisiaan, koska liiallinen desinfiointi vahingoittaa lakkapintaa pidemmän päälle. Käyttöpaikasta riippuen voidaan suuntaviivana pitää 1–2 viikon väliä. Suosittelemme käyttöä parketti- ja lattiapinnoilla vuorotellen BRILLIANCE NEUTRALCLEANERIN kanssa sekä säännöllistä täyshoitoa BRILLIANCE EVERCLEARILLÄ tai öljytyissä lattioissa BRILLIANCE AQUA OILCARELLA. Lisäksi on noudatettava parkettilattioiden puhdistus- ja hoito-ohjeita. Se auttaa desinfiointia sekä lattiapintojen suojaamista ja arvon säilyttämistä.

Käytön tapa ja kesto:

Tuote levitetään pinnalle ohentamatta Berger-Seidle-lastalla, käsisuihkupullolla tai sienellä tai mopilla ja ämpärillä. Käytä riittävää määrää käyttövalmista liuosta, jotta käsitellyt pinnat pysyvät kosteina koko vaikutusajan ajan. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta käytön aikana.

Lattiadesinfiointinissa tuotteen on annettava kuivua asianmukaisesti.

BRILLIANCE MEDICALSURFACE DISINFECTANT on tarkoitettu tiloihin, joissa oleskelee ihmisiä ja eläimiä, ei suoraan kosketukseen elintarvikkeiden ja rehujen kanssa. Vältä kosketusta vaatteiden kanssa. Tuote voi värjätä vaatteita niiden laadusta riippuen. Turvallisuuden vuoksi suosittelemme sopivia työvaatteita.

BRILLIANCE MEDICALSURFACE DISINFECTANT

Säilytys / kuljetus

BRILLIANCE MEDICALSURFACE DISINFECTANT säilyy avaamatta vuoden ajan. Suojaa kuumuudelta. Säilytä säiliötä tiiviisti kiinni viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, < 25 °C. Suojaa UV-valolta ja auringonpaisteelta.

Yleisiä ohjeita

Lue ennen tämän tuotteen käyttöä käyttöohje sekä käyttöturvallisuustiedote ja noudata niitä. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käyttäjän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä. Jos tarvitaan lääkärihoitoa, pidä pakkaus tai etiketti käsillä. Ensiapu: Yleistä: riisu likaantuneet vaatteet. Hengittämisen jälkeen: lepo, raitis ilma, lääkärin apu. Ihokosketuksen jälkeen: pese perusteellisesti vedellä ja saippualla. Silmäkosketuksen jälkeen: väh. 15 minuutin perusteellinen huuhtelu juoksevalla vedellä luomet auki, käynti silmälääkärissä. Nielemisen jälkeen: huuhtelee suu heti ja juo vettä 200–300 ml, lääkäriin. Ohjeita lääkärille: symptomaattinen hoito (dekontaminaatio, vitaalitoiminnot), spesifistä vastalääkettä ei tunneta.

* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.