

AQUASEAL® RETARDER

Kuvaus

AQUASEAL® RETARDER on lisäaine, joka viivästyttää vesilakkojemme kuivumista. Sitä suositellaan erikoistapauksissa ja et AQUASEAL® FLEXPRIMER, esimerkiksi äärimmäisessä kuumuudessa tai kuivuudessa tukemaan kalvon muodostumista näissä äärimmäisissä ilmasto-olosuhteissa.

Sertifikaatit / hyväksynät



ATFA:	täytetty
NWFA:	täytetty
MFMA:	täytetty

Käyttö

AQUASEAL® RETARDER sekoitetaan huolellisesti korkeintaan 2 % vähän ennen käyttöä AQUASEAL®-vesilakkoihin. Kaksikomponenttilakkoihin parhaiten ennen kovetusta. Sen jälkeen AQUASEAL®-vesilakkaa työstetään, kuten kyseisen lakan kohdalla on kuvattu.

Kuivuminen

Viivästyttää AQUASEAL®-vesilakkojen kuivumista.

Kulutus

AQUASEAL® RETARDER lisätään AQUASEAL®-vesilakkoihin korkeintaan 2 %.

Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy yleensä vähintään 48 kuukautta

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVFP-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito

Versio 02/2023 - Sivu 1 / 1